

CHAPIN®

TurfPRO

Model 84700G

PROFESSIONAL BAG SEEDER USE AND CARE MANUAL

⚠ WARNING ⚠

CAREFULLY READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE

Failure to do so may result in damage to property and/or person.

1 YEAR
LIMITED
WARRANTY

See website for warranty detail



Scan QR Code for easy
video instructions.



CONGRATULATIONS!

YOU HAVE JUST PURCHASED A QUALITY CHAPIN PRODUCT.
REGISTER YOUR SPREADER ONLINE @ WWW.CHAPINMFG.COM
VISIT US ON THE INTERNET: WWW.CHAPINMFG.COM

BEFORE RETURNING THIS PRODUCT FOR ANY REASON, PLEASE CALL:

1-800-950-4458

When calling, please have the following information available: Sales receipt & model number. This number connects you directly with the manufacturer of this product. Our Technical Support Team will be happy to help you with any assembly, troubleshooting and replacement information you may need.

⚠ WARNING ⚠


WARNING: IMPROPER USE OR FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS CAN RESULT IN PRODUCT FAILURE OR INJURIES. FOR SAFE USE OF THIS PRODUCT YOU MUST READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


The Chapin 84700 Professional Bag Seeder is preassembled at our factory, leaving only the crank handle and baffle for you to attach. To attach, turn crank handle onto crank shaft in a clockwise motion. There is no need to tighten the handle, just use your Bag Seeder and it will tighten automatically.

Step 1:

Assemble Crank
Handle

**Step 2:**

Assemble Baffle




OPERATING INSTRUCTIONS

- 1) Identify the appropriate setting for the type of seed you will be spreading using the chart on the following page (this convenient chart is also located on the underside of your Bag Seeder). Line up the Setting Indicator to the setting required.
- 2) Make sure the slide Gate is closed before filling seed bag.
- 3) Fill Bag Seeder with seed or fertilizer to 1/2 to 3/4 full.
- 4) Place shoulder strap over shoulder. Place the Bag Seeder against hip.
- 5) Crank the handle maintaining a steady clockwise motion and walk at a consistent pace to spread the seed evenly. Depress slide gate control lever and move to desired setting. (see step 3 below).

Step 3:

Adjust the Control Lever to the setting required.



- 6) To close the Slide Gate, simply press down on the Control Lever and return to position zero to close. (see step 3 above).

SPREADER SETTINGS:

Material Type	Broadcast Width (ft.)	Seeder Setting
Grass Seed	7'-9'	2
	10'-12'	4
	12'-14'	6
Fertilizer	12'-14'	2
	14'-16'	4
	16'-18'	6

*Due to the variables involved, these settings are intended for reference only.

Congratulations!

You have just purchased a quality Chapin product.

Register Your Spreader Online@ www.chapinmfg.com/warranty.asp

CHAPIN®

TurfPRO

Modelo 84700G

BOLSA ESPARCIDORA DE SEMILLA PROFESIONAL

Manual de uso y cuidado

⚠ ADVERTENCIA ⚠

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZARLO

Failure to do so may result in damage to property and/or person.

1 AÑOS
LIMITADA
DE GARANTÍA

Visite el sitio web para conocer
los detalles de la garantía



Escanee el código QR para
obtener instrucciones en
video sencillas.



¡FELICITACIONES!

ACABA DE COMPRAR UN PRODUCTO DE CALIDAD CHAPIN.

REGISTRE SU ESPARCIDOR EN LÍNEA EN WWW.CHAPINMFG.COM/WARRANTY.ASP

VISIT US ON THE INTERNET: WWW.CHAPINMFG.COM

ANTES DE DEVOLVER ESTE PRODUCTO POR CUALQUIER MOTIVO, POR FAVOR LLAME AL:

1-800-950-4458

Cuando llame, tenga a la mano la siguiente información: Recibo de compra y número de modelo. Este número lo conecta directamente con el fabricante de este producto. Nuestro equipo de asistencia técnica con gusto le ayudará con toda la información que necesite para ensamblarlo, solucionar problemas o reemplazarlo.

⚠ ADVERTENCIA ⚠


ADVERTENCIA: EL MAL USO O EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PUEDE ORIGINAR QUE EL PRODUCTO NO FUNCIONE O QUE PRODUZCA LESIONES. PARA UN USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO, DEBE LEER Y SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO.

INSTRUCCIONES PARA EL ENSAMBLAJE

La bolsa esparcidora de semilla profesional Chapin 84700 viene armada de fábrica, y sólo es necesario colocar la manija y el deflector de la manivela. Para colocarla, gire la manija sobre la flecha de la manivela en el sentido de las manecillas del reloj. No es necesario apretar la manija, simplemente use su bolsa esparcidora de semillas y se apretará automáticamente.


Paso 1:

Coloque la manija de la manivela



Paso 2:

Coloque el deflector




INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO

- 1) Identifique la configuración adecuada para el tipo de semilla que esparcirá, consultando la tabla en la página siguiente (esta útil tabla también se encuentra debajo de su bolsa esparcidora de semilla). Oriente el indicador de configuración a la configuración deseada.
- 2) Asegúrese de que la compuerta está cerrada antes de llenar la bolsa de semilla.
- 3) Llene la bolsa esparcidora de semilla con semillas o fertilizante hasta 1/2 a 3/4 de su capacidad.
- 4) Colóquese la correa sobre el hombro. Apoye la bolsa esparcidora contra su cadera.
- 5) Gire la manija con un movimiento uniforme en el sentido de las manecillas del reloj, y camine a un paso constante para esparcir la semilla de manera uniforme. Presione la palanca de control de la compuerta y muévala a la configuración deseada (vea el paso 3 más adelante).

Paso 3:

Coloque la palanca de control en la configuración deseada.



- 6) Para cerrar la compuerta, simplemente presione la palanca de control y devuélvala a la posición cero para cerrar. (Vea el paso 3 arriba).

AJUSTES DEL ESPARCIDOR:

Tipo de material	Ancho de la dispersión (pies)	Ajuste del esparcidor
Semillas de césped	7'-9'	2
	10'-12'	4
	12'-14'	6
Fertilizante	12'-14'	2
	14'-16'	4
	16'-18'	6

*Debido a las variables implicadas, estos ajustes sirven solo como referencia.

¡Felicitaciones!

Acaba de comprar un producto de calidad Chapin.

Registre su esparcidor en línea en www.chapinmfg.com/warranty.asp

Debido a nuestro proceso de mejora continua de productos, las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Patentes en trámite en EE.UU. y en otros países.

CHAPIN®

TurfPRO

Modèle 84700G

SAC SEMOIR PROFESSIONNEL

Manuel d'utilisation et d'entretien

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

Failure to do so may result in damage to property and/or person.

1 ANS
LIMITÉE DE
GARANTIE

Veuillez consulter le site Web
pour en savoir plus sur la garantie



Numérisez le code QR pour
obtenir des instructions
vidéo simples.



Félicitations!

VOUS VENEZ D'ACHETER UN PRODUIT DE QUALITÉ CHAPIN.

ENREGISTREZ VOTRE ÉPANDÉUR EN LIGNE @ WWW.CHAPINMFG.COM/WARRANTY.ASP

VISIT US ON THE INTERNET: WWW.CHAPINMFG.COM

AVANT DE RETOURNER CE PRODUIT POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT, VEUILLEZ APPELER :

1-800-950-4458

Lorsque vous appelez, veuillez avoir les informations suivantes à disposition : Reçu de vente et numéro de modèle. Ce numéro vous met directement en contact avec le fabricant de ce produit. Notre équipe d'assistance technique se fera un plaisir de vous aider en vous fournissant toutes les informations sur le montage, le dépannage et le remplacement dont vous pourriez avoir besoin.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠


AVERTISSEMENT : UNE MAUVAISE UTILISATION OU NE PAS SUIVRE LES INSTRUCTIONS PEUT MENER À UNE DÉFAILLANCE DU PRODUIT OU À DES BLESSURES. POUR UTILISER CE PRODUIT SANS DANGER, VOUS DEVEZ LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Le Sac semoir professionnel Chapin 84700 est préassemblé en usine, ne vous laissant que la manivelle et le déflecteur à fixer. Pour fixer à l'assemblage, tournez la manivelle sur l'arbre à manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous n'avez pas besoin de resserrer la poignée, utilisez simplement votre Sac semoir et elle se resserra automatiquement.


Étape 1 :

Assembler la manivelle



Étape 2 :

Assembler le déflecteur




INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 1) Identifier le réglage approprié pour le type de graines/semences que vous réparez à l'aide du tableau à la page suivante (ce tableau pratique est également situé à l'endos de votre Sac semoir). Alignez l'indicateur de Réglage à la configuration souhaitée.
- 2) Veillez à ce que la vanne à glissière soit fermée avant de remplir le sac de semences.
- 3) Remplir le sac de semences avec des semences/graines ou du fertilisant à 1/2 au 3/4 plein.
- 4) Enfilez la bandoulière sur l'épaule. Placez le Sac semoir contre votre hanche.
- 5) Tournez la manivelle en maintenant un mouvement pivotant constant et marchez à une vitesse constante afin de répandre les semences uniformément. Abaisser le levier de contrôle de la vanne et déplacez-le au réglage souhaité. (voir l'étape 3 ci-dessous).

Étape 3:

Ajustez le levier de contrôle au réglage souhaité.



- 6) Pour fermer la vanne à glissière, appuyez simplement vers le bas sur le levier de contrôle et revenez à la position « zéro » pour la fermer. (voir l'étape 3 ci-dessous).

RÉGLAGES DE L'ÉPANDÉUR :

Type de matériel	Largeur de pulvérisation (pi)	Réglage de l'épandeur
Semences d'herbe	7'-9'	2
	10'-12'	4
	12'-14'	6
Engrais	12'-14'	2
	14'-16'	4
	16'-18'	6

*En raison des variables impliquées, ces réglages sont conçus à titre de référence uniquement.

Félicitations!

Vous venez d'acheter un produit de qualité Chapin.
Enregistrez votre épandeur en ligne @ www.chapinmfg.com/warranty.asp

En raison de notre processus d'amélioration continue de produits, les spécifications de produits pourraient changer sans préavis. Brevets américains et étrangers en instance.